

## Cubremuros, cubremuros de terminación y cubremuros labrados.

### Material a utilizar:

Cualquier modelo de Cubremuros: tipo albardilla (AL-), tipo losa (LO-), de una pendiente (UP), o Cubremuros "U"  
Cubremuros de terminación (TAL-, TLO-)  
Cubremuros labrados (CLAL-, /CLLO-)

### Productos recomendados:

Colocar con mortero M-80.  
COLA-SAS para rejuntar las juntas.  
SAS-FUGUE para proteger todo el conjunto y asegurar un óptimo envejecimiento de las piezas.  
Silicona para sellar las juntas de dilatación.

### Colocación:

Las piezas se mojarán sumergiéndolas en agua durante dos horas

y se sacarán dejándolas escurrir diez minutos antes de la colocación. Usar mortero M-80 para su colocación. Después de 4 horas rejuntar las piezas con cemento cola COLA-SAS. Para no manchar las piezas, sugerimos poner cinta adhesiva a ambos lados de la unión.

### Precauciones a tener en cuenta:

Rejuntar las juntas con cemento cola COLA-SAS. Al cabo de 4 o 5 horas limpiar las juntas con la ayuda de un cepillo y un trapo humedecido.

Una semana después, si está seco, debe pintarse todo el conjunto con nuestro hidrófugo incoloro SAS-FUGUE para conseguir una protección suplementaria y asegurar un óptimo envejecimiento de las piezas.

